

# 公豬車遙控器 程式設定教學

在開始程式設計之前，請確認遙控器和控制箱的頻率相同。



## 遙控器配對

- 一. 開啟電源開關，轉到“ON”位置。
- 二. 使用程式設定開關 - 鑰匙向右轉動並按住不動 3 秒鐘後，放手。
- 三. 立即按住遙控器的任意按鈕 3 秒鐘後，放手。
- 四. 等待 10 秒鐘，然後再次使用遙控器，即可移動公豬車。

## 解除遙控器配對

- 一. 開啟電源開關，轉到“ON”位置。
- 二. 使用程式設定開關 - 鑰匙向右轉動並按住不動 3 秒鐘後，放手。
- 三. 等待 3 秒鐘，不要觸摸任何按鈕。
- 四. 鑰匙再次向右轉動並按住不動 3 秒鐘後，放手。
- 五. 等待 10 秒鐘。所有遙控器都將被取消程式設定。

重要提示：需耐心等待時間。



  
RO-MAIN



波克生醫股份有限公司  
POC Medical Inc.  
51447 彰化縣溪湖鎮美溪路一段 30 號  
T (04) 885 5173  
F (03) 216 6918  
hyt@pocmedical.com.tw