



MS TOPFOAM

頂泡 強力型

畜舍中殘留的糞便、飼料殘渣等有機物會形成生物膜，使細菌附著於上，增加病原菌數。

泡沫維持時效長，增加反應時間，有利降解有機物質搭配使用高壓水柱沖洗，沖刷掉泡沫及有機物。

- 對抗畜舍疾病最佳清潔方式 - 畜舍專用泡沫清潔劑
- 荷蘭實驗室TNO認證，為清潔效力最強泡沫劑
- 市面上同類產品最長泡沫持續時間，大幅增強清洗效果
- 不影響沼氣發電





泡沫清洗 減少畜舍 99.5% 病原菌

出清動物後



50.000.000
病原菌數/平方公分

出清動物後

高壓清洗後



20.000.000
病原菌數/平方公分

用高壓冷水清洗

泡沫清洗後



100.000
病原菌數/平方公分

用MS Topfoam泡沫清洗

消毒之後



<500
病原菌數/平方公分

用MS Megades Novo消毒

病原菌壓力

畜舍正確清潔與消毒 步驟

- 1 高壓水沖洗畜舍，表面達到80%乾淨程度。
- 2 噴灑頂泡等待三十分鐘(濃度1-2%)。
- 3 高壓水沖洗泡沫，達到100%乾淨程度。
- 4 等待畜舍完全乾燥。
- 5 使用MegaDes Novo消毒，至少等待消毒劑作用15分鐘。
- 6 等待畜舍完全乾燥。

※ 清洗前準備 請穿防護器具

※ 文宣品顯示內容、規格波克生醫皆保有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。



歡迎加入波克家族

LINE@

2022/10

The Schippers Group