

新世代
母豬搬運
工具

大力士手臂

豬舍斃死豬 省工搬運機
讓女員工一人 也可輕鬆搬運

特點

- 機動性強
- 可變速度
- 按鍵操作
- 可站立操作腳踏板



只需一位操作員 即可從狹窄空間中，移走一頭斃死豬，降低工作傷害風險。

“大力士手臂”驚人機動性 具可傾斜伸縮臂和180°旋轉桅杆，靈活運用協助搬運。

最狹窄的角落也容易旋轉，可在密閉畜舍中繞著障礙物移動。



一人在安全情況下
獨自省力搬運
斃死母豬！

21" (53 cm)



波克生醫股份有限公司

台灣代理商

操作控制系統



- 緊急停止按鈕
- 旋轉式油門
- 電壓表
- 主電源鍵開關
- 前進/後退切換
- 絞車控制按鈕



細節

描述	規格
----	----

HERCULES ARM 200S

前進速度	38.1 m/min
後退速度	38.1 m/min
驅動電機	1x 24V 直流馬達
踏板	內建
速度控制	扭轉式可變速油門
電機制動器	內建
電池	2組 可充電電池 (12V)
充電器	內置電源充電器 (24V)
絞盤 (24V)	2000 kg
絞盤纜繩	高強度尼龍纜繩 或 鍍鋅鋼纜1/4" (不銹鋼可選)
桅杆	鎖定/解鎖180°樞軸桅杆，包括安全臂
防扁輪胎	實心輪胎
可傾斜伸縮臂	6段 長度
安全臂	2根 安全臂
寬度	53.3 (cm)
長度 (不含踏板)	106.7 (cm)
垂直桅杆最小高度	180.3 (cm)
垂直桅杆最大高度	249 (cm)



RO-MAIN
Agro-Technological Products

※文宣品顯示規格波克生醫皆有隨時修改及終止之權利。
如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。



波克生醫股份有限公司
POC Medical Inc.
(04) 885 5173 彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號



歡迎加入波克家族

LINE@

2022/04